

PARTS LIST

46014-173

				GEAR CASE					1/3		Feb.21,2003
1	375L	0620	(+)FLAT SCREW	1					3		M6×20(SW)
2	423U	0515	SOCKET SCREW FLANGE	4					3		M5×15
3	91033	137	BLIND COVER	1					3		
4	51070	129	ENGINE BASE	1					3		
5	71019	118	CLUTCH SHOE ASS'Y	1					5		
6	11014	216	CLUTCH DRUM C.P.	1					5		
7	335L	0508	BOLT FLANGE	2					3		M5×8
8	513L	0500	HEXAGON NUT	2					3		M5 type3
9	51068	106	CAM CASE	1					1		
10	423U	0518	SOCKET SCREW FLANGE	4					3		M5×18
11	954B	6003	BEARING	1					4		6003ZZC3
12	11050	168	FIXING PLATE	2					1		
13	812V	1700	C-SNAPRING FOR SHAFT	1					5		ϕ17
14	571L	0600	HEXAGON NUT FLANGE	2					3		M6
15	11102	208	HOLDER	1					1		
16	954B	0629	BEARING	3					4		629ZZC3
17	31062	152	LOCK COAT (+) SCREW	4					1		M4×8
18	78004	256	GEAR	1					5		
19	11046	104	CAM ROD C.P.	2					5		
20	61010	111	FELT PACKING	2					5		
21	51069	104	CAM CASE COVER	1					1		
22	423U	0515	SOCKET SCREW FLANGE	6					3		M5×15
23	61019	214	PACKING	1					10		
24	427U	0608	SOCKET SCREW BUTTON	1					3		M6×8
25	611L	0600	PLAIN WASHER	1					3		M6
26	68036	152	PLAIN WASHER	2					3		M6
27											
28											